

Manometer auf Null stellen

To zero reset the manometer

Wenn der Zeiger vom Manometer nicht auf Null zurück geht, kann er wie folgt wieder eingestellt werden.

If the the indicator of the manometer does not return to zero, it may be reset in the following manner.



Heben Sie das Glas vom Manometer ab, indem Sie einen Schlitz-Schraubendreher in die Vertiefung im Glas stecken und drehen. Nehmen Sie das Glas ab.

Lift the glass off the manometer by inserting and turning a screwdriver into the recess. Lift the glass off.



Ziehen Sie den Zeiger, mit einer Zange, vorsichtig gerade nach oben ab.

Use a pair of pliers to carefully lift the indicator off.



Setzen Sie den Zeiger bei Null wieder ein und drücken Sie das Glas auf den Manometer.

Reset the indicator pointing to zero, and press the glass back in position on the manometer.